

Sous-couche en feutre. Facile à couper et convient à un usage domestique et de projet. Floorfixx Balance Felt est à combiner avec le nivellement de surface Floorfixx Balance et les sols du système Floorfixx. Floorfixx Balance Felt est conçu pour créer facilement un sol de base plat.

- Bonne capacité d'égalisation
- Haute capacité de se remettre en son état premier
- Facile à couper pour une installation rapide
- Prolonge la durée de vie de la moquette

Méthode de pose:

Installation flottante, collage sur toute la surface. Installez les coutures fermement.

Direction de la pose:

La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude.

License d'inspection des Bâtiments général:

N/A

Epaisseur:

0,7 mm- tolérance maximale 10%

Dimensions:

50m x 1m = ± 50m²

Poids:

40 gr/m² / tolérance maximale 10%

Matériaux:

70% / 30% PES/BIKO

Emballage:

Material: Transparant LDPE foil

Données techniques:

Perméabilité à l'air:
(DIN en ISO 9237) : >3000 l/m² x sec

Stabilité- Force de traction
(DIN en ISO 92073-3) : 40,0 - 80,0 N

Stabilité - Elasticité
(DIN en ISO 92073-3) : 20,0 - 50,0%

Classement feu
(Test méthode: EN ISO 9239-1) : NA

ASTM radial panel test
(Test méthode: ASTM E 648-06) : NA

Russian requirements on fire safety
(Test méthode: FZ-123) : NA

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la thibaude, ainsi que la moquette, s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dan la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose: humidité 50 - 70%. Température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droite.
- La thibaude ne peut pas éviter le rétrécissement de la moquette. Nous recommandons d'encoller **toujours** la thibaude ainsi que la moquette.
- Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

Important:

In case the installation has not been done in accordance with the installation instructions, Estillon can not be held responsible for any damage or claim as a result of an incorrect installation. In case of doubt always consult your supplier.

