

Egalfloor Fini ist ein Weichfaserprodukt aus Bitumen-Nadelholz, geeignet für Verlegung unter weich PVC-Belag im Wohnbereich.

- Schnell und Einfach zu verlegen
- Hohe Eindruckswiderstand
- Ausgleichende und Temperaturen isolierende Eigenschaften
- Gute Trittschalldämmung
- Erhöht Gehkomfort
- Verlängert Lebensdauer Bodenbelag Gehkomfort

Verlegungsmethode: Schwimmende Verlegung in Läuferverband auf eine 150-200 micron Dampfsperre.

Stärke: 5 mm / ± 0.5 mm

Abmessungen: 800mm x 570mm $\pm 2-5$ mm/m

Gewicht: 1550 gr/m² / ± 155 gr/m²

Densität: 300 kg/m³ / ± 30 kg

Material: 90% Nadelholzfaser
10% Bitumen, ohne schädlichen Zusätze

Verpackung:	Material	Hergestellt aus recycelbarer hdppe Folie
	Inhalt / Pakete	22 Platten / 10,03 m ²
	Inhalt / Palette	20 Paketen / 200,60 m ²
	Abmessung / Palette	1200 x 800 x 1240 - L x B x H in mm
	Gewicht / Palette	342 kg

Technische Daten:

Farbe	: Grün
Dauerhaftigkeit / Quellung nach 2St. (Testmethod: EN 317)	: ± 6%
Feuchtigkeitsgehalt (Testmethod: EN 322)	: ± 6-12%
Stuhlrolleneignung (Testmethod: EN 985)	: Geeignet
Trittschalldämmung (Testmethod: NEN-EN ISO 140-8)	: 18dB ΔLw
Ausgleichenden Eigenschaften (Testmethod: NA)	: Gut
Wärmewiderstand (Testmethod: ISO 8302)	: 0.071 m ² K/W
Dampfwiderstand (Testmethod: ISO 12572:2001)	: Sd0,02m
Brand Zertifizierung (Testmethod: EN 13501-1)	: Efl
Formaldehyde (Testmethod: EN 120)	: E-1

Verlegehinweis:

- Weichholzfaserplatten ist hergestellt aus Naturfasern. Die Platten müssen in der Originalverpackung mindestens 24 Stunden akklimatisieren in Raum wo sie verlegt werden.
- Luftfeuchtigkeit soll ca. 50-70% sein und Raumtemperatur ca. 15-20° C
- Der Unterboden soll unbedingt trocken, staub- und pulverfrei sein.
- Fangen Sie an mit der Verlegung von eine Dampfsperre von ca. 150-200 µm. Die Folienbahnen müssen ca. 20 cm überlappen und verklebt werden mit Klebeband.
- Verlegen Sie die Weichfaserplatten in Läuferverband und lassen Sie eine Spalte von etwa. 2 mm zwischen die Platten. An der Wand, bei Heizungsrohren und andere festen Objekten soll eine Abstand van ca. 10 mm beachtet werden.

Gebrauchsanleitung:

- Um das Eindringen des Vinyls zu verhüten, sind z.B. Filzschoner unter die Füße von Möbeln zu kleben. Egalfloor Fini kann Eindrücke im Vinyl nicht vermeiden.

Wenn die Verlegehinweis und/oder anderen Anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für Schäden oder Ansprüche die entstehen durch verkehrte Verlegung. Bei Zweifel immer mit Ihrem Lieferant beraten.

