

Solidbase Stick 1,2mm

Solidbase est une sous-couche en polyester à haute densité et une couche supérieure autocollante. Avec sa base en polyester, les dimensions de Solidbase sont très stables, ce qui permet de l'installer dans des vérandas. Solidbase peut aussi bien être placée sous des bandes en PVC/LVT, pour un usage domestique ou pour les projets d'aménagement.

- Bonne réduction du bruit sous les sols en PVC
- Résistance de compression élevée
- Isolation élevée des bruits de contact
- Diminution des bruits de pas

Méthode de pose:

Installation à collage unique, la face autocollante tournée vers le haut, avec les raccords ajustés les uns contre les autres.

Direction de la pose :

Solidbase Stick doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de la sol afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la sol.

License d'inspection des Bâtiments général:

Numéro d'agrément Z-158.10-156

Epaisseur:

1,2 mm / $\pm 0,12$ mm - tolérance maximale 10%

Dimensions:

20m x 1m = ± 20 m²

Poids:

320 gr/m² / ± 32 gr/m² (6,4 kg/ rouleau) - tolérance maximale 10%

Matériaux:

Couche supérieur: Face supérieure autocollante avec film protecteur
Couche inférieure: Fil Polyester

Emballage:

Material: Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube avec instruction de pose

Données techniques:

Qualités d'égalisation	: Classe PC1 -1 \geq mm < 2
Résistance de pression (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: Classe CS3 - CS > 400kPa
Roulette à chaise (Méthode teste: EN 985)	: Passé
Absorption des bruits de pas (Méthode teste: NA)	: $\Delta L_w = 14$ dB (Avec 2 mm PVC)
Résistance chaleur (Méthode teste: ISO 8302)	: 0,39 togs - 0,039m ² K/W
Classement feu (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
ASTM (Test methode: EN ISO 24343-1:2012)	: < 0,13 mm

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la sous-couche s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité 50 - 70%, température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droit.
- Effectuez une installation « flottante » avec la couche autocollante orientée vers le haut.
- Pose flottante avec la barrière contre l'humidité vers les bas et les coutures serrées ensemble. Solidbase doit être collé avec un bande adhésive.
- La sous-couche ne peut pas éviter les mouvements du sol.
- Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur

