

# Standard Felt 6mm

Imprägniertes, schnittfestes Unterlagsfilz für eine dauerhafte Verlegung. Das Filz wird hergestellt aus vernadelten recycelte Textilfasern, imprägniert mit Latex. Standard Felt ist geeignet für Anwendung im Privatbereich.

- Sehr gute ausgleichende Eigenschaften
- Hohen wiederherstellendes Vermögen
- Schnittfest für eine schnelle Verlegung
- Verlängert den Lebensdauer vom Teppichboden

**Verlegemethode:** Verspannen

**Verlege Richtung:** Verlegen Sie die unterlage quer zur verlegerichtung de Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

**Allg. Bauaufsichtliche Zulassung:** Zulassungsnummer Z-158.10-98 gültig bis 08-03-2023

**Stärke:** 6,0 mm /  $\pm 0,60$  mm - Maximale Toleranz 10%

**Abmessung:** 35m x 2m =  $\pm 70$ m<sup>2</sup>

**Gewicht:** 600 gr/m<sup>2</sup> /  $\pm 60$  gr/m<sup>2</sup> (42 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%

**Densität:** 100 kg/m<sup>3</sup> /  $\pm 10$  kg - Maximale Toleranz 10%

**Material:** Imprägniertes Nadelfilz aus 100% synthetischen Textilfasern

**Verpackung:** Material : Bedruckter LDPE Sack mit verlegehinweis.

## Technische daten:

<b>Dimensionale stabiliteit zuckraft:</b>	: 40 N/mm <sup>2</sup> / Länge 164N / Breite 59N
<b>Dehnbarkeit:</b>	: 10% / Länge 36,3% / Breite 64,8%
<b>Stuhlrollen Belastung:</b> (Test methode: EN 985)	: Geeignet (Wir empfehlen immer Bodenschutzmatten zu verwenden)
<b>Trittschalldämmung:</b> (Test methode: NA)	: $\Delta Lw = 27$ dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b> (Test method: NA)	: 2,3 togs - 0,23m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
<b>ASTM</b> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Test methode: FZ-123)	: NA

## Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20°C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

## Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

