

Damp-/vochtschermb wordt geproduceerd van 100% PE regeneraat folie. Het gladde oppervlakte en de kleur maakt het gemakkelijk om de vochtwerende laag te onderscheiden van de oorspronkelijke ondervloer. Damp-/Vochtschermb is volledig vochtwerend volgens de standaard van de EPLF.

- 100% Recycled materiaal
- 100% Damp- & Vochtdicht
- Gemakkelijk verwerkbaar

**Legmethode:**

Installeer een damp-/vochtwerende folie op een volledig schone, droge en stofvrije ondergrond. Laat de folie circa 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar met circa 20 cm te overlappen en naden moeten worden afgeplakt met een hiervoor geschikt tape.

**Legrichting:**

N.v.t.

**Algemene bouwinspectie vergunning:**

NA

**Dikte:**

0,16 mm ± 10 %

**Afmeting:**

69780: 50 x 2 m (gevouwen tot 1 m) (100 m<sup>2</sup>)  
69781: 4,5 x 5 m (22,5 m<sup>2</sup>)

**Gewicht:**

0,160 kg

**Densiteit:**

NA

**Materiaal:**

PE regeneraat folie

**Verpakking:**

Materiaal : LDPE folie met inlegvel

## Technische gegevens:

<b>Structuur:</b> <i>SD waarde</i> <i>Weerstand vochtschermer</i>	Minimale eisen : $S_d > 75 \text{ m}$	Resultaat : $S_d > 150 \text{ m}$
<i>Dimensionale stabiliteit trekkracht</i>	: NA	
<i>Dimensionale stabiliteit verlenging/ rek:</i> (Test method: ISO 13934-1)	: NA	
<i>Rolstoelbelasting</i> (Test methode: EN 985)	: NA	
<i>Contactgeluidisolatie</i> (Test methode: NA)	: NA	
<i>Warmteweerstand</i> (Test methode: NA)	: NA	
<i>Brandvertraging</i> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA	
<i>ASTM radial panel test</i> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA	
<i>Russian requirements on fire safety</i> (Test methode: FZ-123)	: NA	

## Installatie advies:

- Installeer geen damp-/vochtschermer over een natte of vochtige vloer ter voorkoming van schimmel/gezondheidskwesties!
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium afbreekmes of stoffeerdere.
- Verwijder alle objecten of scherpe randen om te voorkomen dat het damp-/vochtschermer beschadigd wordt door oneffenheden of inscheurt.
- Als u het damp-/vochtschermer installeert op de basisvloer, laat dan de folie ca. 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar minimaal 20 cm te overlappen en de naden moeten worden afgetaped.

## Belangrijk:

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd leverancier raadplegen.

