

Thibaude feutre aiguilletée, imprégnée et facile à couper pour une installation durable. La thibaude est fabriquée des fibres aiguilletée textiles recyclés et imprégnée avec latex. Extra se convient pour l'application d'habitation

- Bonne propriété d'égalisation
- Haute capacité à se remettre en son état premier
- Prolonge la durée de vie de la moquette

Méthode de pose:	Pose tendue ou pose collée
Direction de la pose :	La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement a la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude.
License d'inspection des Bâtiments général:	NA
Epaisseur:	5 mm / $\pm 0,5$ mm - tolérance maximale 10%
Dimensions:	30m x 0,55m = $\pm 16,5m^2$ 30m x 0,65m = $\pm 19,5m^2$ 30m x 0,75m = $\pm 22,5m^2$ 30m x 0,85m = $\pm 25,5m^2$ 30m x 0,95m = $\pm 28,5m^2$
Poids:	600 gr/m ² / ± 60 gr/m ² (51 kg/roll) - maximum tolerance 10%
Densité:	150 kg/m ³ / ± 15 kg - maximum tolerance 10%
Matériaux:	Fibres textiles recyclées aiguilletées. Enduit d'un côté
Emballage:	Material: film LDPE transparent (sans tube)

Données techniques:

<i>Stabilité dimensionnelle - Force de traction</i>	: NA
<i>Stabilité dimensionnelle - Élasticité</i> (Méthode de teste: ISO 13934-1)	: NA
<i>Appropriée aux chaises à roulette</i> (Méthode de teste: EN 985)	: None
<i>Absorption des bruits de pas</i> (Méthode de teste: ISO 140-8:1998 & ISO 717-2: 1997)	: NA
<i>Résistance thermique</i> (Méthode de teste: ISO8302)	: NA
<i>Classement feu</i> (Méthode de teste: EN ISO 9239-1)	: NA
<i>ASTM radial panel test</i> (Méthode de teste: ASTM E 648-06)	: NA
<i>Russian requirements on fire safety</i> (Méthode de teste: FZ-123)	: NA

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la thibaude, ainsi que la moquette, s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dan la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose: humidité 50 - 70%. Température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droite.
- La thibaude ne peut pas éviter le rétrécissement de la moquette. Nous recommandons d'encoller **toujours** la thibaude ainsi que la moquette. Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette.

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur.

