

# Wunderlays Supreme 6mm

Wunderlays Supreme wird hergestellt aus reinem recyceltem Polyurethan-Schaum. Dieser leichtgewichtige Qualitätsschaum ermöglicht eine stabile und dauerhafte Verlegung und verstärkt die Empfindung von Luxus und Komfort durch den Teppichboden. Wunderlays Supreme ist geeignet für Anwendung im Privat- und Objektbereich wie Restaurants, Hotels, Korridoren, Treppen (Doppelverklebung) usw.

- Hohes Wiederherstellvermögen bei Eindrücken
- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Umweltfreundliche Produktion aus 100% recyceltem Material
- Flammhemmend Euroklasse Bfl-S1

<b>Verlegemethode :</b>	Verspannen oder beidseitig verkleben - Papierseite nach oben.	
<b>Verlege Richtung :</b>	Verlegen Sie die Unterlage quer zur Verlegerichtung des Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.	
<b>Allg. Bauaufsichtliche Zulassung:</b>	NA	
<b>Stärke:</b>	6,0 mm / $\pm$ 0,6 mm - Maximale Toleranz 10%	
<b>Abmessung:</b>	10m x 1,5m = $\pm$ 15m <sup>2</sup>	
<b>Gewicht:</b>	1160 gr/m <sup>2</sup> / $\pm$ 116 gr/m <sup>2</sup> (netz 17,42 kg/roll - brutto 18,3 kg/roll) Maximale Toleranz 10%	
<b>Densität:</b>	220 kg/m <sup>3</sup> / $\pm$ 22 kg - Maximale Toleranz 10%	
<b>Material:</b>	Oberschicht:	FR Kraftpapier
	Mittelschicht:	Rebond Polyurethanschaum
	Unterschicht:	PP Spunbond nonwoven
<b>Verpackung:</b>	Material:	Bedruckter LDPE Sack mit verlegehinweis.

## Technische daten:

<b>Dimensionale stabiliteit zugkraft:</b>	: 40 N/mm <sup>2</sup> /länge 149N / Breite 73N
<b>Dehnbarkeit:</b>	: 10% / länge 5,0% / Breite 3,0%
<b>Stuhlrollen Belastung:</b> (Test methode: EN 985)	: Geeignet (nur wenn beidseitig verklebt)
<b>Trittschalldämmung:</b> (Test methode: NA)	: $\Delta Lw = 25$ dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b> (Test method: NA)	: 0,21m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b> (Test methode: EN ISO 9239-1)	: Bfl-S1
<b>ASTM</b> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Test methode: FZ-123)	: Klasse KM3

## Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenden raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20° C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

## Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

