

Floorfixx fini ist ein Systemfußboden, der kleine Unebenheiten im Unterboden ausgleicht. Mithilfe der selbstklebenden Blattverbindungen stellen Sie rasch und einfach einen neuen, isolierenden und ebenen Unterboden her, der sofort belastbar ist. Floorfixx fini eignet sich für Anwendungen im Privatbereich und leichte Projektanwendungen

- Renovierung schlechter Basisböden für Rigid Core, Teppichfliesen, Vinyl und Klick-PVC
- Keine Warte-/Trockenzeit und sofort belastbar
- Maximale Stabilität
- Selbstklebende Blattverbindung
- Verlängert die Lebensdauer von Teppichfliesen, Vinyl und Klick-PVC
- Gleicht Unebenheiten aus
- Isoliert Trittschall

Verlegungsmethode : Schwimmende Verlegung mit 50 mm selbstklebender Lippe-Verbindung

Stärke: 8 mm

Abmessung: 850 mm x 590 mm ± 1,5 mm/m

Gewicht: 2880 gram/m² / ± 288 gr/m²

Dichte: 360 kg/m³ / ± 36 kg

Material: Oberplatte : 3 mm MDF
Unterplatte : 5 mm XPS

Verpackung: Material : Recycled LDPE Folie mit Verlegeanleitung
Inhalt Pakete: 10 Platten / 5,015 m²
Inhalt Palette: 30 Paketen / 150,45 m²
Abmessung Palette: 900 x 1300 x 1350 - (L x B x H in mm)
Gewicht Palette: 488,29 kg



floorfixx fini
made in Holland by estillon



Technische Daten:

Biegekraft (Test methode: EN 310)	: 39 N/mm ²
Stuhlrolleneignung (Test methode: EN 985)	: Ja
Trittschalldämmung (Testmethode: NEN-EN ISO 717-2)	: $\Delta L_w = 21$ dB
Ausgleichende Eigenschaften (Testmethode: NA)	: Gut
Wärmedurchlasswiderstand (test methode: ISO 8302)	: 0,213m ² K/W
Brand Zertifizierung (Testmethode: EN 13501-1)	: Efl-S1
Formaldehyde (Testmethode: EN 120)	: E-1

Verlege Anleitung:

- Floorfixx fini soll immer in dem zu verlegenen Raum 48 Stunden in das Paket in horizontaler Position akklimatisieren.
- Luftfeuchtigkeit muss zwischen 50-70% sein und die optimale Raumtemperatur beim Verlegen ist 15-20° C.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken, staub- und fettfrei sein.
- Vorab immer eine dampfdichte Folie verlegen (min. 150-200 µm). Bitte berücksichtigen Sie an der Wand einen Übermaß von ca. 5 cm. Die Nähte sollen sich ca. 15-20 cm überlappen und müssen mit Klebeband verklebt werden
- Floorfixx fini wird in Läuferverband schwimmend verlegt.
- Die Platten gut zusammenschieben und mit einem Gummihammer die selbstklebenden Verbindungen der Platten kräftig anklopfen.
- Auf Holzdielen sollen die Floorfixx fini Platten vorzugsweise diagonal verlegt werden.
- An Wänden, Heizrohren und anderen festen Objekten, ca. 1 cm Spalt lassen, damit der Unterboden sich setzen kann. Eine Küche ist ein feststehendes Objekt, legen Sie sie auf einer blanken Untergrund.
- Den PVC-Belag darf nicht auf Floorfixx fini verklebt werden. Wir empfehlen den Belag dem Wand entlang zu fixieren mit doppelseitiges Klebeband.
- Wo vollständige Verleimung notwendig ist, empfehlen wir Floorfixx smart zu verwenden statt Floorfixx fini.
- In Räumen länger oder breiter als 10 mtr. muss alle 10 mtr. eine Dehnungsfuge angebracht werden in Floorfixx fini und Bodenbelag.
- Für einen optimalen Unterboden empfehlen wir den Nahtbereich (Stöße) der Floorfixx fini-Platten leicht zu schleifen.
- Installieren Sie die Bodenbeläge innerhalb von 24 Stunden nach der Verlegung von Floorfixx fini.

Important :

Floorfixx fini ist nicht geeignet für Verklebung, weil die MDF erweitern kann durch die Absorption von Feuchtigkeit.
Floorfixx fini ist nicht geeignet für Feuchträumen.
Arbeitet sauber! Die vorverklebten Lippe-Verbindungen sollen schmutz- und staubfrei bleiben.

Installation advise:

Floorfixx fini ist einfach mit Laminat & PVC Design Stanze oder EC 320/EC 18V Mini Saw zu schneiden

Wenn die Verlege-Anleitung und weitere Anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für Schäden oder Ansprüche die entstehen durch verkehrte Verlegung