

Universal Stop 2,5mm

Universal Stop ist eine anti-rutsch Unterlage hergestellt aus Polyester. Die Leichtgewicht anti-rutsch Unterlage bietet eine feste Sicherheit und vermeidet das Wandern von Teppiche. Universal Stop ist weichmacherfrei und einzusetzen auf alle harten Belägen wie Parkett und Laminat, Fliesen, Kork, PVC usw. und verwendbar in Privat- und Objektbereich.

- Leicht in Gewicht und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleinen Unebenheiten im Unterboden
- Hinterlässt keinerlei Rückstände
- Verlängert die Lebensdauer und behält die Ausstrahlung des Teppichs
- Umweltfreundlich produziert und 100% recycelbar
- Geeignet für Fußbodenheizung

Verlegemethode : Universal Stop muss ca. 5 cm kleiner geschnitten werden als der Teppich.
Teppichrücken: hellgrau Seite auf den Teppich, schwarze Seite auf den Boden.
Universal Stop auf Laminat: schwarze Seite auf den Boden.
Universal Stop auf Teppich: hellgrau Seite auf den Boden.

Verlege Richtung : NA

Allg. Bauaufsichtliche Zulassung : NA

Stärke: 2,5 mm / $\pm 0,25$ mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessung:

50m x 3m	= 150m ²
50m x 2,4m	= 120m ²
70cm x 190cm	= 19,95m ²
160cm x 230cm	= 25,76m ²
130cm x 190cm	= 19,76m ²
190cm x 290cm	= 27,55m ²

Gewicht: 240 gr/m² / ± 24 gr/m² - Maximale Toleranz 10%

Material: Oberschicht Polyester: 85 % aus recycelten Fasern, Post-Consumer- und Post-Industrial-Abfällen / 15 % „Neufasern“

Verpackung: Material : Verpackt in recycelbarer LDPE Folie mit Einlegeblatt

Technische daten:

Ausgleichende Eigenschaften	: NA
Druckwiderstand (Test methode: EN 826 + Annex a)	: NA
Stuhlrollenbelastung (Test methode: EN 985)	: NA
Trittschallverbesserung (Test method: NA)	: NA
Wärmedurchlasswiderstand (Testmethode: ISO 8302)	: 0,6 togs - 0,06m ² K/W
Brennverhalten (Test methode: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Verlege Anleitung:

- Arbeitet sauber und achten Sie darauf dass der Unterboden völlig trocken, fett- und staubfrei ist.
- Zum Schneiden von Universal Stop empfehlen wir eine Stoffen oder Teppichschere.
- Wenn den Fußboden behandelt wurde mit Lack, Wachs oder Öl, ist es wichtig dass keinen chemischen Bestandteile nach der Behandlung hinter bleiben auf dem Boden. Der Fußboden muss komplett ausgehärtet sein bevor Universal Stop darauf verlegt werden kann.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

