

Universal Stop 2,5mm

Universal Stop est une antidérapant applicable sur la moquette, le parquet, aggloméré laminé, les dalles céramiques, le p.v.c. etc. Cette thibaude offre une base de sécurité sous votre tapis. Universal Stop est convenable à usage domestique et projet

- Léger et facilement à poser
- Egalise les petites inégalités dans le sol
- Ne laisse aucun résidu
- Prolonge la durée de vie et conserve le caractère du tapis
- Fabriqué non-polluant des produits 100% recyclable
- S'adapte très bien pour le chauffage par le sol

Méthode de pose:

Couper le Universal Stop env. 50 mm plus petit que les dimensions du tapis et le poser au-dessous du tapis. Tapis soutien: côté gris clair sur le tapis, côté noir au sol.

Universal Stop sur stratifié: côté noir au sol.

Universal Stop sur le tapis: côté gris au sol.

Direction de la pose:

NA

License d'inspection des Bâtiments général:

NA

Epaisseur:

2,5 mm / $\pm 0,25$ mm - maximum tolerance 10%

Dimensions:

50m x 3m	= 150m ²
50m x 2,4m	= 120m ²
70cm x 190cm	= 19,95m ²
160cm x 230cm	= 25,76m ²
130cm x 190cm	= 19,76m ²
190cm x 290cm	= 27,55m ²

Poids:

240 gr/m² / ± 24 gr/m² - maximum tolerance 10%

Matériaux:

Couche supérieur:

Molleton de polyester (85 % fabriqués à partir de fibres recyclées, de déchets post-consommation et de déchets post-industriels) 15% de 'nouvelles fibres'

Emballage:

Material :

Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube avec instruction de pose

Technical information:

Qualités d'égalisation	: NA
Résistance de pression (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: NA
Roulette à chaise (Méthode teste: EN 985)	: NA
Absorption des bruits de pas (Méthode teste: NA)	: NA
Résistance chaleur (Méthode teste: ISO 8302)	: 0,60 togs - 0,06m ² K/W
Classement feu (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM (Méthode teste: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Méthode teste: FZ-123)	: NA

Instruction de pose:

- Le sol doit être complètement sec et exempt de graisse, poussière et gravier.
- Pour couper le Universal Stop sur mesure nous recommandons d'utiliser une paire de cisailles .
- Si le sol a été traité d'une laque, cire ou huile, il est important qu'il ne reste plus des éléments chimiques après le traitement. Le sol doit être durcit avant la pose de Universal Stop .

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur

