## Black Magic 4mm - 681171



Black Magic ist eine Teppichunterlage, hergestellt aus 100% SBR Gummi. Die schwere Gummi-Unterlage bietet eine stabile, komfortablere und dauerhafte Basis für die Verlegung. Black Magic verstärkt die Erlebnis von Luxus und Komfort und ist geeignet für Anwendung im Privat und Objektbereich.

- · Stabil und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleine Unebenheiten im Unterboden
- Verlängert den Lebensdauer und behält die originale Ausstrahlung des Teppichbodens
- Bietet Komfort und Erlebnis von Luxus

· Sehr geeignet für Fußbodenheizung

Verlegemethode: Black Magic mit der schwarzen Seite nach unten verlegen bei Doppeltverklebung

und/oder Spannmethode.

Verlege Richtung: Verlegen Sie die unterlage quer zur verlegerichtung de Teppichbodens und

vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

Anwendung: HC/U, Heftiger Projektbetrieb, geeignet für intensiven Fußverkehr, Radlast und

Schreibtischstühle mit Räder. (Testmethode: BS 5808: 1991)

Allg. Bauaufsichtliche

Zulassung: Keine

Stärke: 4 mm / ± 0,4 mm - Maximale Toleranz 10%

**Abmessung:**  $11m \times 1,37m = \pm 15,07m^2$ 

Gewicht: 2339 gr/m² / ± 234 gr/m² (35,3 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%

**Densität:** 584 kg/m³ / ± 58 kg - Maximale Toleranz 10%

Material: Oberschicht: Glasfaser verstärkte non-woven

Mittelschicht: 100% SBR Gummi
Unterschicht: Polyester non-woven

Verpackung:Material:Bedruckte LDPE-Folienbeutel (mit Innenrohr) mit

verlegehinweis.



# Black Magic 4mm - 681171



#### Technische daten:

Dimensionale stabilität zugkraft: : 40 N/mm² /länge 70N / Breite 45N

Dehnbarkeit: : 10% / länge 4,5% / Breite 3,5%

(Test methode EN 13934-1)

 Stuhlrollen Belastung:
 : Geeignet nur bei Doppeltverklebung

 (Test methode: EN 985)

Trittschalldämmung: : ΔLw = 25 dB (Test methode: NA)

Wärmedurchlasswiderstand: :0,8 togs - 0,08m² K/W (Test method: NA)

Brennverhalten : Bfl-S1 (Test methode: BS EN 13501-1)

ASTM : NA (Test methode: ASTM E 648-06)

### Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20°C.
- · Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

#### Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.



